



9

Remplir le vide aménagé dans le dormant avec des bandes de plaques de plâtre de différentes épaisseurs du type F ou DF, ou d'un mortier à chaux et ciment, ou mortier au plâtre. Le jeu entre le dormant et la paroi béton doit être comblé par un bourrage de laine de roche ou un cordon de mastic comblé (non fournis). L'habillage non fourni par Mercor.

10

Coller le joint intumescent autocollant le long du dormant. La surface du dormant doit être nettoyée et dégraissée. Il est conseillé de coller ce joint intumescent dans une température ambiante. Les joints intumescents autorisés par le PV : PALUSOL 100 (ODICE), FLEXPAN 200L (ETANCHEITE JUNG) et PYROPLEX (REDDIPLEX)

11

Coller le joint intumescent autocollant sur chaque chant de vantail (sauf la partie basse). La surface du chant du vantail doit être nettoyée et dégraissée. Il est conseillé de coller ce joint intumescent dans une température ambiante.

12

Pose de l'ensemble des poignées: retirer le film de protection autour de la serrure

- insérer le cylindre dans le trou de la serrure et le fixer avec une vis
- poser les plaques de béquille en acier des deux côtés et les fixer à l'aide des vis. Attention: il ne faut pas les visser trop fort parce que cela peut bloquer le pêne de la serrure
- bloquer le tige de la béquille avec une clé allen
- enfoncer les deux plaques de recouvrement en plastique sur les plaques de base, ces plaques doivent être bien alignées avec la surface du vantail

APRES LE MONTAGE DU BLOC-PORTE IL FAUT ENLEVER LE FILM DE PROTECTION DU VANTAIL ET LAISSER LA PORTE BIEN PROPRE

13

Dans certains cas pour protéger le vantail il est nécessaire de monter un butoir de porte.

14

ferme-porte ASSA ABLOY DC340

ferme-porte ASSA ABLOY DC300

Si la porte est équipée de ferme-porte (OPTION), il faut se référer à la notice de pose correspondante au ferme-porte.

15

Faire le réglage du joint de seuil automatique si la porte est équipée (OPTION). Le réglage se fait par simple vissage du poussoir-roulette qui se trouve côté paumelles et qui règle l'importance de la descente du joint. Le réglage se fait avec un vantail ouvert à 90°.

CONSIGNES A SUIVRE:

1. Les portes coupe-feu doivent être posées par un personnel qualifié. Les instructions de la notice de pose doivent être suivies rigoureusement pour assurer un bon fonctionnement de la porte.
2. Les portes coupe-feu disposent de procès-verbal de classement de résistance au feu établi par l'Efectis France
– Procès Verbal: 14-A-229
La pose des portes coupe-feu doit être conforme à toutes les indications des PV. La responsabilité de Assa Abloy Mercor Doors ne peut pas être engagée pour des problèmes de pose.
3. D'éventuelles réclamations pour de la marchandise manquante ou défectueuse doivent être signalées sur le bon de livraison ou par e-mail sous 48 heures après la réception de la marchandise ou par lettre recommandée dans les 8 jours suivant la réception de la livraison.
4. Un entretien régulier des portes est obligatoire.
Les contrôles et vérifications sont à effectuer deux fois par an au minimum
– vérifier qu'aucun objet ne gêne un bon fonctionnement de la porte coupe-feu
– contrôler l'état général des vantaux et du dormant
– contrôler la fixation et le fonctionnement des accessoires de la porte
– effectuer la lubrification des charnières et d'autres éléments mobiles.
5. Les blocs-portes doivent être déplacés avec du matériel adapté, stockés avec soin, à l'abri des intempéries, de l'eau et de l'humidité.
6. Après avoir effectué la pose il faut enlever le film de protection. La porte avec le film de protection ne peut jamais être exposée aux agents atmosphériques: soleil ou humidité. Il y a un risque d'abîmer le parement de la porte.