



8

cordon de mastic ou mousse polyuréthane SOUDAFOAM FR (SODDAL)

joint de butée KA-8B (AIB)

enduit-plâtre ou mousse polyuréthane ou bandes de plaques de plâtre ou laine de roche

Dans le cas des portes CF remplir le vide aménagé dans le dormant avec un enduit-plâtre ou mousse polyuréthane de référence SOUDAFOAM FR-SODDAL ou bandes de plaques de plâtre ou bandes de laine de roche de masse volumique théorique minimale de 140kg/m³. L'étanchéité entre le dormant et la paroi béton doit être réalisé par un cordon de mastic ou mousse polyuréthane de référence SOUDAFOAM FR (SODDAL). Les éléments de remplissage et l'habillage non fournis par Mercor.

9

joint intumescent

CF1/2H CF1H

joint intumescent 15x2 PALUSOL PL (ODICE) ou MARVON TP (MARVON)

joint intumescent 20x2 PALUSOL PL (ODICE) ou MARVON TP (MARVON)

15-30°C

Dans le cas des portes CF coller le joint intumescent autocollant dans la rainure le long du dormant. La surface du dormant doit être nettoyée et dégraissée. Il est conseillé de coller ce joint intumescent dans une température ambiante.

10

3

3

1

charnière à ressort

1

2

3

Tendre la charnière à ressort en introduisant la clé (1) dans le bouchon de l'axe (2), il faut la tendre dans le sens d'ouverture de la porte jusqu'à trouver la tension adéquate, ensuite bloquer la charnière avec le goujon de blocage (3). Vérifier si la porte se ferme automatiquement, commencer à partir d'un angle 45°.

11

4

3

2

1

2

3

4

Pose de l'ensemble des poignées:
retirer le film de protection autour de la serrure
1. insérer le cylindre dans le trou de la serrure et le fixer avec une vis
2. poser les plaques de béquille en acier des deux côtés et les fixer à l'aide des vis. Attention: il ne faut pas les visser trop fort pour éviter de bloquer le pêne de la serrure
3. bloquer la tige de la béquille avec une clé allen
4. enfoncer les deux plaques de recouvrement en plastique sur les plaques de base, ces plaques doivent être bien alignées avec la surface du vantail
APRES LE MONTAGE DU BLOC-PORTE IL FAUT ENLEVER LE FILM DE PROTECTION DU VANTAIL ET LAISSER LA PORTE PROPRE

ferme-porte ASSA ABLOY DC340

505

69

308

85

39

63

69

ferme-porte ASSA ABLOY DC300

58

260

107

281

60

47

Si la porte est équipée de ferme-porte (OPTION), il faut se référer à la notice de pose correspondante au ferme-porte.

13

1

2

3

0,8 x 5

butoir de porte

Effectuer le réglage du joint de seuil automatique si la porte en est équipée (OPTION). Le réglage s'effectue par simple vissage du pousoir-raulette qui se trouve côté paumelles (3) et qui règle le niveau de la descente du joint. Le réglage se fait avec un vantail ouvert à 90°. Dans certains cas pour protéger le vantail il est nécessaire de monter un butoir de porte.

CONSIGNES A SUIVRE:

1. Les portes coupe-feu doivent être posées par un personnel qualifié. Les instructions de la notice de pose doivent être suivies rigoureusement pour assurer un bon fonctionnement de la porte.
2. Les portes coupe-feu disposent de procès-verbaux de classement de résistance au feu établis par l'Effectis France
- Procès Verbaux : 14-A-091 et 14-A-092
La pose des portes coupe-feu doit être conforme à toutes les indications des PV. La responsabilité de Assa Abloy Mercor Doors ne peut pas être engagée pour des problèmes de pose.
3. D'éventuelles réclamations pour de la marchandise manquante ou défectueuse doivent être signalées sur le bon de livraison ou par e-mail sous 48 heures après la réception de la marchandise ou par lettre recommandée dans les 8 jours suivant la réception de la livraison.
4. Un entretien régulier des portes est obligatoire.
Les contrôles et vérifications sont à effectuer deux fois par an au minimum
- vérifier qu'aucun objet ne gêne un bon fonctionnement de la porte coupe-feu
- contrôler l'état général des vantaux et du dormant
- contrôler la fixation et le fonctionnement des accessoires de la porte
- effectuer la lubrification des charnières et d'autres éléments mobiles.
5. Les blocs-portes doivent être déplacés avec du matériel adapté, stockés avec soin, à l'abri des intempéries, de l'eau et de l'humidité.
6. Après avoir effectué la pose il faut enlever le film de protection. La porte avec le film de protection ne peut jamais être exposée aux agents atmosphériques: soleil ou humidité. Il y a un risque d'abîmer le parement de la porte.