


FONCTIONS ANTI-PANIQUE AFFECTEES A LA PORTE

Une poignée montée sur le côté extérieur (serrure fermée à clé).

Un bouton fixe (ou rien) monté sur le côté extérieur (serrure fermée à clé).

La porte doit rester ouverte après une sortie anti-panique?

FONCTION E (C)
La sortie est toujours possible.
Après un actionnement anti-panique la porte reste condamnée depuis l'extérieur.



OUI

NON

FONCTION D

La sortie est toujours possible.
Après un actionnement anti-panique la porte reste ouverte depuis l'extérieur (p.ex. accès pompiers).

FONCTION B

La sortie est toujours possible.
Après un actionnement anti-panique la porte reste condamnée depuis l'extérieur (poignée désaccouplée).

